


Roaches Washtec 水洗机水温校准方法

英国 Roaches Washtec 水洗色牢度试验机是实验室测试仪器中最常见的工具，它可以帮助您测试织物的耐水及有机溶剂的洗涤褪色效果。Washtec 水洗色牢度试验机符合 ISO 国际标准、AATCC 美标等水洗、干洗以及耐氯漂测试。

罗中科技工程师整理了 Roaches Washtec 水洗色牢度试验机水温校准的基本操作步骤和注意事项，供各位用户参考：

Washtec 水洗机计量温度有偏差时，用标准温度计测量比较温度偏差，然后用以下方法做修正：

【1】按下左边绿色启动按钮，默认界面显示 。

【2】同时按下   键，可以进入专家参数修改。

【3】界面会显示：





.....



【4】按  键可选择所要的参数。

 这个就是温度校正 (CALIBRATE)

目前设定为 000 最小单位 0.1 Ω ，其数值不一定依出厂值，若要变动数值要乘 3 倍改入即可。

例如：机器设定值为 130 $^{\circ}\text{C}$ 实际值 132 $^{\circ}\text{C}$

(设定值-实际值) \times 3=修改值

(130-132) \times 3=修改值

(-2) \times 3=修改值

-6=修改值

故修正值为-006

注意事项

不要试图改变其它参数，以免引起不必要的设备错误。

如需专业保养与维护，请与上海罗中科技发展有限公司联系。

更多信息，请浏览 www.roachelab.com

上海罗中科技发展有限公司

地址：上海市江场西路 299 弄中铁中环 4 号楼 906B

Tel: +86-21-61485255 Fax: +86-21-61485258

E-mal: info@roachelab.com www.roachelab.com

RoacheLab
TEST EQUIPMENT SOLUTIONS

